

# Instruksjon for måltaking av tak

Tegn taket på baksiden av Befaringsskjema. Bruk alfabetisk betegnelse (engelsk alfabet) for alle hjørner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Begynn fra venstre øverste hjørne og fortsett med klokke. Alle mål skrives i cm med nøyaktighet til mm. Eks. 1158,3 cm. Marker på tegning hvor dører og vinduer er.

